

PR3-13-24-A-...

chiave della sigla

pompa a pistoncini radiali

numero dei pistoncini

diametro dei pistoncini

predisposizione per l'installazione

A = per l'esterno, con attacco d'asp. assiale

R = per l'esterno, con attacco d'asp. laterale
(solo per PR1-.. e PR2)

S = per l'immersione, senza cappellotti

eventuali indicazioni supplementari

conformazione dell'albero

M = albero pieno per giunto elastico

19 } alberi cavi per calettamento diretto
24 } su motori elettrici. La cifra identifica
28 } il diametro dell'albero del motore

15c } alberi cavi per calettamento su
20 } pompe ad ingranaggi dotate di
20c } attacco secondario posteriore